Chromebook無線LAN設定方法

- 1. 接続したい無線LANの名前(SSID)とパスワードとセキュリティの種別をご確認ください
- 2. Chromebookのカバーを開けます(→電源が入ります)
- 3. 「Chromebookにログインしてください」のメッセージが表示された場合は無線LANに 接続されていますので「7」へお進みください
- 「ネットワークは利用できません」の メッセージの下に一覧表示されている 無線LAN名(SSID)の中から接続したい 無線LAN名をクリック/タップします 一覧の中に接続したい無線LAN名が 見つからないときは 「他のネットワークを追加」を クリック/タップします

※参考

接続しているWi-FiのSSIDや

暗号化キーをOS環境から

確認する方法

(Buffalo社のページに繋がります) **回ていた** https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16375.html



 「Wi-Fiネットワークへの接続」メッセージが表示されます。 お使いの無線LANのパスワードを入力します。
 ※前の画面で「他のネットワークを追加」選択した場合は、 SIDにご利用の無線LAN名を入力し、セキュリティ種別を選択 (不明な場合は、PSK→WEPの順番でお試しください)して<u>ください。</u>

WI-FI イットワークへの接航	SSID
SSID	
▲ 無線LANの名前	セキュリティ
セキュリティ	なし
PSK (WPAまたはRSN) → セキュリティ種別(不明の場合は、	なし
rskでお試しいたたさ、 接続できないときはWEPでお試しください)	WEP
→ 無線LANのパスワード	PSK (WPA または RSN)
	EAP
このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する	
キャンセル	
イヤノビル 按称	

6. 「接続」をクリック/タップします

7. 接続が完了すると、「Chromebookにログインしてください」メッセージが表示されます。 「次へ」をクリック/タップして、QRコード読み取り画面でQRカードを読み込ませ、 ログインしてください。

